

PUBIMAGE

Instructions pour la pose

1. Nettoyer la surface avec du produit 3M SR151 ou produit équivalent
————— ⚡ —————
2. Positionnez l'autocollant avec des bouts de scotch de carrossier
————— ⚡ —————
3. Soulevez le tout et enlevez le support qui se trouve à l'arrière. Appliquez par petits bouts en allant du milieu de haut en bas avec une spatule en plastique
————— ⚡ —————
4. Une fois le tout appliqué enlevez le support demi-opaque. Seul les lettres découpées resteront
————— ⚡ —————

Vous pouvez aussi faire la pose avec un petit peu de liquide vaisselle mélangé avec de l'eau dans un vaporisateur.

PUBIMAGE Sàrl
18, rue centrale
1350 Orbe

Tél. 024 442 22 94
Fax 024 442 22 93
info@pubimage.ch

